

問題		対応	参照
①ミラーリングできない			
・AirReceiverが起動していない	セイビ堂遠隔	アプリを起動	
・Wi-Fiアクセスポイントがオフになっている	セイビ堂遠隔	AP設定	15
・ミラーリング開始と同時にenviが起動してしまっている(裏で接続できている)	現場	マウス右クリック数回	11
②画が映らない			
・enviの黒画面再生でないか確認	現場	マウスを動かしてみる	11
・スケーラーの入力を確認→HDMI等映像線の確認	現場	スケーラーのInput status確認	9,10
・コントローラーの電源、映像線確認	現場	配線が抜けていないか	2,12
(・LEDビジョン側の問題)	セイビ堂	現地調査	
③マイクが電源すぐ切れる、ブツブツ音が切れる			
・アスクル電池であれば交換	現場	パナソニックや三菱に交換	
・代替機を送付	セイビ堂	別電波帯800MHzも検討	
④ミラーリング時、音が出ない			
・アンプのボリューム確認	現場	各ボリューム確認	14
・STBの音声出力のケーブル確認	現場	ケーブルのゆるみ、抜き差し	3
・アンプ背面RCA端子の確認	現場	ケーブルのゆるみ、抜き差し	14